







INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

1.

Ouvrir l'emballage et laisser dans le pièce inférieure l'escalier et la perche de manoeuvre. Apporter les 4 étriers de fixation à l'étage, avec leurs relatifs écrous 10ma.

2.

A l'aide de supports et de cordes faire glisser par le bas l'escalier dans la trémie.

Après ca il faut introduire à la verticale dans les barres filetéés et en saillie 10ma les 4 étriers percés. Visser les écrous 10ma avec une clé 17 jusqu'à ce que le rebord du caisson s'encastre parfaitement au sous-plafond (il ne faut pas le serrer de façon définitive).

3.

Regarder du bas l'escalier (dans sa position repliée ou fermée) et s'assurer que la fissure entre le châssis et le panneau est constante (escalier à angles droits) et que de toute façon le panneau ne touche pas le châssis. Dans la négative, il faut adapter l'escalier par le haut, en effectuant de petits déplacements. Enfin, à l'aide de la clé 17 il faut fixer de façon définitive l'escalier sur la dalle aux écrous 10ma des étriers.

N.B. Il est recommandé de couper la tige filetéée dépassant de l'écrou de blocage.

4.

A l'aide de la perche de manoeuvre (qui se compose de deux sections), déployer l'escalier par le bas en introduisant le crochet de manoeuvre dans l'anneau en saillie du loquet. Ensuite, tourner et déployer la rampe jusqu'au sol. (Les deux roulettes en nylon doivent être au sol).

Au cas où il faudrait adapter l'escalier pour des hauteurs à la limite de ce qui est permis, il faut ajuster les tirantes/adapter, en vissant ou dévissant les deux écrous m10 à l'aide de la clé 17 (les écrous doivent s'appuyer simultanément sur les ergots de fixation).

N.B. L'escalier ne doit pas être muré.

N.B. Montée et de descente sont effectuées avec le corps faisant face vers l'escalier.

5.

Si vous devez monter la main courante, qui sera sur votre droite en gravissant l'escalier, montez-la lorsque l'escalier est déployé. Positionnez la main courante à coté de la rampe; le levier en "L" doit être à la hauteur du levier pré-percé inférieur, du levier pré-percé supérieur.

A ce moment-là serrez les 2+2 vis avec des écrous à l'aide de tournevis et de la clé 10.

N.B. La maincourante ne peut pas être fourni et monté sur:

ACI SVEZIA: 70 x 70 - 70 x 60 - 70 x 50

ACI ALLUMINIO: 70 x 60 - 70 x 70 - 70 x 50 - 80 x 50 - 90 x 50 - 100 x 50