







## INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1.

Das Verpacken öffnen, dann die Treppe und die Manöverstange im unteren Raum stehen lassen. Bringen Sie die 4 Etagenbefestigungsbügel mit ihren relativen 10ma-Muttern mit.

2.

Mithilfe von Stützen und Seilen die Treppe von unten in den Trichter gleiten lassen. Danach müssen die 4 gebohrten Bügel senkrecht in die filektierten und überstehenden Stangen 10ma eingeführt werden. Die Muttern 10ma mit einem Schlüssel 17 aufschrauben, bis der Rand des Kastens perfekt in die Unterdecke passt (er darf nicht definitiv angezogen werden).

3.

Betrachten Sie die Treppe von unten (in ihrer zusammengeklappten oder geschlossenen Position) und vergewissern Sie sich, dass die fisure zwischen Rahmen und Paneel konstant ist (rechtwinklige Treppe) und dass das Paneel den Rahmen ohnehin nicht berührt. Ist dies nicht der Fall, muss die Treppe von oben angepasst werden, indem man kleine Verschiebungen effementiert. Endendlich muss man mithilfe des Schlüssels 17 die Treppe auf der Platte an den Muttern 10ma der Bügel definiert fixieren.

N.B. Es empfiehlt sich, den über die Sicherungsmutter hinausragenden filetierten Schaft abzuschneiden.

4.

Mithilfe der Manövrierstange (die aus zwei Abschnitten besteht) die Treppe von unten ausklappen, indem man den Manövrierhaken in den vorstehenden Ring des Schnappers einführt. Dann drehen Sie die Treppe und klappen sie bis zum Boden aus. (Die beiden Nylonrollen müssen sich auf dem Boden befinden). Falls die Treppe für grenzwertige Höhen angepasst werden muss, müssen die Zugstangen/Adapter angepasst werden, indem die beiden Muttern m10 mit dem Schlüssel 17 ein- oder ausgeschraubt werden (die Muttern müssen gleichzeitig auf den finanzierenden Nasen aufliegen).

N.B. Auf- und Abstieg gegenüber der Treppe

5.

Wenn Sie den Handlauf montieren müssen, der sich auf der rechten Seite befindet, wenn Sie die Treppe hinaufgehen, montieren Sie ihn, wenn die Treppe ausgefahren ist. Der L-förmige Hebel muss sich auf der Höhe des unteren vorgebohrten Hebels und des oberen vorgebohrten Hebels befinden. Ziehen Sie nun die 4 Schrauben mit Muttern mit einem Schraubenzieher und einem 10er-Schlüssel fest.

N.B. Der Handlauf darf nicht geliefert und montiert werden auf :

ACI SVEZIA: 70 x 70 - 70 x 60 - 70 x 50

ACI ALLUMINIO: 70 x 60 - 70 x 70 - 70 x 50 - 80 x 50 - 90 x 50 - 100 x 50